

LISTE DES ICONES ET CODES ERREURS BATTERIE IPOWERBANK O2FEEL

Vous trouverez dans ce document:

- 1/ le détail des icones apparaissant sur l'écran durant l'utilisation de votre batterie IPOWERBANK.
- 2/ le détail des codes erreurs et leurs significations.

En cas de dysfonctionnement de votre batterie et d'apparition de codes erreurs permanents : veuillez-vous rapprocher de votre magasin revendeur pour réaliser un diagnostic de la défaillance.



Rappel de sécurité: ne tenter pas de recharger une batterie endommagée présentant un code erreur: stockez là dans un Endroit sûr jusqu'à l'établissement du diagnostic par votre revendeur.

Une durée de charge anormalement longue (supérieure à 4 heures avec le chargeur fourni par O2Feel) peut être le signe d'une défaillance de la batterie: débranchez le chargeur, stockez là dans un endroit sûr jusqu'à l'établissement du diagnostic par votre revendeur.

1/LISTE DES ICONES BATTERIE IPOWERBANK

ICONE	DESCRIPTION
24%	Après pression sur le bouton: information du niveau de charge actuel de la batterie. Batterie en dehors du vélo ou vélo éteint.
 24%	Information du niveau de charge actuel de la batterie. vélo en fonctionnement
 24%	Information du niveau de charge actuel de la batterie + recharge d'un périphérique. vélo en fonctionnement
 24%	Information du niveau de charge actuel de la batterie + recharge d'un périphérique. Batterie en dehors du vélo ou vélo éteint.
 24%	Recharge en cours de la batterie :niveau de charge actuel de la batterie
 E 402	Erreur temporaire : consultez la liste des codes erreurs pour plus de détails
 E 402	Erreur permanente : consultez la liste des codes erreurs pour plus de détails

2/LISTE DES CODES ERREURS BATTERIE IPOWERBANK



Ci-dessous la liste des **codes erreurs temporaires**: certains codes erreurs sont des protections de sécurités transitoires qui disparaîtront une fois les conditions d'utilisation à la normale revenue.

COMPOSANT	CATEGORIE	ICONE	CODE ERREUR	TYPE D'ERREUR	DESCRIPTION	ACTIONS A REALISER
BATTERIE	TEMPERATURE		E 112	TEMPORAIRE	Capteur endommagé ; il doit être remplacé	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TEMPERATURE		E 121	TEMPORAIRE	Température élevée inhabituelle détectée pendant l'utilisation	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TEMPERATURE		E 122	TEMPORAIRE	Température extrêmement basse détectée pendant l'utilisation.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TEMPERATURE		E 123	TEMPORAIRE	La batterie chauffe trop pendant la charge.	Laissez-le refroidir (en dessous de 55°C) et essayez à nouveau de le recharger.
BATTERIE	TEMPERATURE		E 124	TEMPORAIRE	La batterie devient trop froide pour la charge.	Laissez-le se réchauffer (au-dessus de 20°C) et essayez à nouveau de le recharger.
BATTERIE	TEMPERATURE		E 125	TEMPORAIRE	Surchauffe de la carte électronique.	laissez la batterie refroidir
BATTERIE	TEMPERATURE		E 126	TEMPORAIRE	Surchauffe de la carte électronique.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TEMPERATURE		E 128	TEMPORAIRE	Surchauffe de la carte électronique.	laissez la batterie refroidir
BATTERIE	TEMPERATURE		E 129	TEMPORAIRE	Surchauffe de la carte électronique.	laissez la batterie refroidir
BATTERIE	SYSTEME ELECTRONIQUE		E 205	TEMPORAIRE	Défaut du processus de décharge de la batterie, le problème peut provenir du vélo.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 301	TEMPORAIRE	court circuit détecté	Veuillez vérifier qu'il n'y a pas de poussière ou d'eau sur la fiche de la batterie avant de la rebrancher.
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 302	TEMPORAIRE	Courant élevé détecté	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 303	TEMPORAIRE	Un courant élevé est détecté pendant une longue période, les performances du moteur doivent être vérifiées.	Veuillez contacter votre revendeur si ce code d'erreur se répète souvent.
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 304	TEMPORAIRE	Courant de charge trop élevé	Veuillez utiliser uniquement le chargeur O2feel. Si cela se reproduit, contactez votre revendeur.
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 402	TEMPORAIRE	Tension de la batterie trop faible	Veuillez charger la batterie dans un endroit sûr, en utilisant le chargeur O2feel.
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 403	TEMPORAIRE	La tension de la batterie atteint un niveau inférieur en cours d'utilisation.	Veuillez charger la batterie dans un endroit sûr, en utilisant le chargeur O2feel.
BATTERIE	COMMUNICATION INTERNE		E 501	TEMPORAIRE	communication entre la batterie et le vélo defectueuse	Essayez de déconnecter et de connecter la batterie au vélo, si le problème se reproduit, contactez votre revendeur.
BATTERIE	COMMUNICATION INTERNE		E 502	TEMPORAIRE	communication entre la batterie et le vélo defectueuse	Essayez de déconnecter et de connecter la batterie au vélo, si le problème se reproduit, contactez votre revendeur.
BATTERIE	COMMUNICATION INTERNE		E 503	TEMPORAIRE	communication entre la batterie et le vélo defectueuse	Essayez de déconnecter et de connecter la batterie au vélo, si le problème se reproduit, contactez votre revendeur.
BATTERIE	COMMUNICATION INTERNE		E 504	TEMPORAIRE	communication entre la batterie et le vélo defectueuse	Essayez de déconnecter et de connecter la batterie au vélo, si le problème se reproduit, contactez votre revendeur.
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 601	TEMPORAIRE	Problème de tension détecté sur le dispositif USB-C connecté	Essayer un autre appareil
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 602	TEMPORAIRE	La tension du chargeur est trop faible pour charger la batterie	utiliser le chargeur O2feel
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 603	TEMPORAIRE	Le niveau de la batterie est trop faible pour charger un appareil USB-C.	Veuillez charger la batterie, en utilisant le chargeur O2feel.
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 610	TEMPORAIRE	probleme de communication entre le chargeur et la batterie	utiliser le chargeur O2feel, Veuillez contacter votre revendeur si ce code d'erreur se répète souvent.
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 621	TEMPORAIRE	Défaut de gestion interne de l'USB-C	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 622	TEMPORAIRE	Défaut de gestion interne de l'USB-C	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 623	TEMPORAIRE	Défaut de gestion interne de l'USB-C	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 630	TEMPORAIRE	Défaut de gestion interne de l'USB-C	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 640	TEMPORAIRE	Défaut de gestion interne de l'USB-C	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 650	TEMPORAIRE	Défaut de gestion interne de l'USB-C	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 661	TEMPORAIRE	Défaut de gestion interne de l'USB-C	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	COMPOSANT USB-C		E 662	TEMPORAIRE	Défaut de gestion interne de l'USB-C	contactez votre magasin revendeur
VELO	MOTEUR DU VELO		M 010	TEMPORAIRE	surchauffe moteur	laissez le moteur refroidir
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 014	TEMPORAIRE	surchauffe controleur	laissez le controleur refroidir
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 031	TEMPORAIRE	protection sous-tension	Veuillez charger la batterie en utilisant le chargeur O2feel.



Ci-dessous la liste des **codes erreurs permanents** : veuillez-vous rapprocher de votre magasin revendeur pour réaliser un diagnostic de la défaillance.

COMPOSANT	CATEGORIE	ICONE	CODE ERREUR	TYPE D'ERREUR	DESCRIPTION	ACTIONS A REALISER
BATTERIE	TEMPERATURE		E 101	PERMANENTE	La batterie atteint un niveau de température extrêmement élevé. Pour des raisons de sécurité, la batterie ne peut pas être utilisée.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TEMPERATURE		E 102	PERMANENTE	La batterie atteint un niveau de température extrêmement bas. Pour des raisons de sécurité, la batterie ne peut pas être utilisée.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TEMPERATURE		E 110	PERMANENTE	Le capteur de batterie est hors service. Pour des raisons de sécurité, la batterie ne peut pas être utilisée.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	SYSTEME ELECTRONIQUE		E 201	PERMANENTE	composant électronique defectueux, batterie en mode sécurité	contactez votre magasin revendeur: ne pas essayer de recharger la batterie
BATTERIE	SYSTEME ELECTRONIQUE		E 202	PERMANENTE	composant électronique defectueux, batterie en mode sécurité	contactez votre magasin revendeur: ne pas essayer de recharger la batterie
BATTERIE	SYSTEME ELECTRONIQUE		E 210	PERMANENTE	Défaut d'un composant électronique, pour des raisons de sécurité, batterie hors service	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	SYSTEME ELECTRONIQUE		E 221	PERMANENTE		contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	SYSTEME ELECTRONIQUE		E 223	PERMANENTE	Défaut de tension, le système électronique doit être réparé.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	SYSTEME ELECTRONIQUE		E 224	PERMANENTE	Consommation de courant en mode veille anormale Le système électronique doit être réparé.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	SYSTEME ELECTRONIQUE		E 225	PERMANENTE	Temps de charge trop long, le processus de charge peut être defectueux.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	SYSTEME ELECTRONIQUE		E 240	PERMANENTE	Défaut d'un composant électronique, batterie hors service pour des raisons de sécurité.	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 305	PERMANENTE	Défaut interne (décalage du courant de charge), batterie en mode sécurité	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 401	PERMANENTE	Tension de la batterie trop élevée. Risque pour la sécurité	Placez la batterie dans un endroit sûr à l'extérieur et contactez immédiatement votre revendeur.
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 413	PERMANENTE	Tension de la batterie trop faible	Veuillez charger la batterie dans un endroit sûr, en utilisant le chargeur O2feel.
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 414	PERMANENTE	La tension de la batterie atteint un niveau inférieur en cours d'utilisation.	Veuillez charger la batterie dans un endroit sûr, en utilisant le chargeur O2feel.
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 421	PERMANENTE	Défaut mineur de déséquilibre des cellules	contactez votre magasin revendeur: ne pas essayer de recharger la batterie
BATTERIE	TENSION ELECTRIQUE		E 422	PERMANENTE	Défaut majeur de déséquilibre des cellules	contactez votre magasin revendeur: ne pas essayer de recharger la batterie
BATTERIE	COMMUNICATION INTERNE		E 505	PERMANENTE	logiciel de communication non fonctionnel	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	COMMUNICATION INTERNE		E 506	PERMANENTE	logiciel de communication endommagé	contactez votre magasin revendeur
BATTERIE	COMMUNICATION INTERNE		E 507	PERMANENTE	défaillance de la mémoire	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 006	PERMANENTE	sous-tension pour fonctionner	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 007	PERMANENTE	sur-tension pour fonctionner	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 008	PERMANENTE	probleme détecté sur le capteur à effet Hall	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 009	PERMANENTE	défaut au niveau de l'une des phases vers le moteur	contactez votre magasin revendeur
VELO	MOTEUR DU VELO		M 011	PERMANENTE	défaut du capteur de température du moteur	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 012	PERMANENTE	défaut du capteur de courant du controleur	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 015	PERMANENTE	défaut du capteur de température du controleur	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 021	PERMANENTE	défaut du capteur de vitesse du controleur	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 023	PERMANENTE	défaut de l'alimentation des lampes	contactez votre magasin revendeur
VELO	BOITIER DE PEDALIER		M 025	PERMANENTE	défaut du capteur de couple du boîtier de pédalier	contactez votre magasin revendeur
VELO	BOITIER DE PEDALIER		M 026	PERMANENTE	défaut du capteur de rotation du boîtier de pédalier	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 027	PERMANENTE	sur-intensité du controleur	contactez votre magasin revendeur
VELO	ECRAN		M 030	PERMANENTE	communication de l'écran defectueuse	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 032	PERMANENTE	sur-tension pour fonctionner	contactez votre magasin revendeur
VELO	CONTROLEUR DU VELO		M 037	PERMANENTE	le circuit WDT est defectueux	contactez votre magasin revendeur
VELO	CAPTEUR		M 038	PERMANENTE	le circuit WDT est defectueux	contactez votre magasin revendeur
VELO	bluetooth		M 081	PERMANENTE	communication BLUETOOTH defectueuse	contactez votre magasin revendeur

Rappel de sécurité: ne tenter pas de recharger une batterie endommagée présentant un code erreur: stockez là dans un Endroit sûr jusqu'à l'établissement du diagnostic par votre revendeur.

Une durée de charge anormalement longue peut être le signe d'une défaillance de la batterie (supérieure à 4 heures avec le chargeur fourni par O2Feel): débranchez le chargeur, stockez là dans un endroit sûr jusqu'à l'établissement du diagnostic par votre revendeur.

LIST OF ICONS AND CODES BATTERY ERRORS

IPOWERBANK O2FEEL

You will find in this document:

- 1/ the details of the icons appearing on the screen during the use of your IPOWERBANK battery.
- 2/ the detail of error codes and their meanings.


In case of malfunction of your battery and appearance of permanent error codes: please contact your dealer to perform a diagnosis of the failure.



Safety reminder: do not attempt to recharge a damaged battery showing an error code: store it in a Safe place until the diagnosis is established by your dealer.

An abnormally long charging time (more than 4 hours with the charger provided by O2Feel) can be a sign of battery failure: disconnect the charger, store it in a safe place until the diagnosis is made by your dealer.

1/LIST OF IPOWERBANK BATTERY ICONS

ICON	DESCRIPTION
24%	After pressing the button: information from the current charge level of the battery. Battery outside the bike or bike turned off.
 24%	Information from the current battery charge level. bicycle in operation
 24%	Information from the current charge level of the battery + recharging of a peripheral. bicycle in operation
 24%	Information from the current charge level of the battery + recharging of a Device. Battery outside the bike or bike turned off.
 24%	Recharging in progress battery: current battery charge level
 E 402	Error temporary : see the error code list for more details
 E 402	Error permanent : see the error code list for more details

2/LIST OF IPOWEROBANK BATTERY ERROR CODES



Below is the list of **temporary error codes**: some error codes are protections of transitional securities that will disappear once the conditions of use have returned to normal.

COMPONENT	CATEGORY	ICON	ERROR CODE	ERROR TYPE	DESCRIPTION	ACTIONS TO BE TAKEN
BATTERY	TEMPERATURE		E 112	TEMPORARY	Damaged sensor; it must be replaced	contact your reseller store
BATTERY	TEMPERATURE		E 121	TEMPORARY	Unusual high temperature detected during use	contact your reseller store
BATTERY	TEMPERATURE		E 122	TEMPORARY	Extremely low temperature detected during use.	contact your reseller store
BATTERY	TEMPERATURE		E 123	TEMPORARY	The battery gets too hot while charging.	Let it cool down (below 55°C) and try charging again.
BATTERY	TEMPERATURE		E 124	TEMPORARY	The battery becomes too cold for charging.	Let it warm up (above 20°C) and try charging again.
BATTERY	TEMPERATURE		E 125	TEMPORARY	Electronic board overheating.	let the battery cool down
BATTERY	TEMPERATURE		E 126	TEMPORARY	Electronic board overheating.	contact your reseller store
BATTERY	TEMPERATURE		E 128	TEMPORARY	Electronic board overheating.	let the battery cool down
BATTERY	TEMPERATURE		E 129	TEMPORARY	Electronic board overheating.	let the battery cool down
BATTERY	ELECTRONIC SYSTEM		E 205	TEMPORARY	Battery discharge process fault, the problem may be with the bike.	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 301	TEMPORARY	short circuit detected	Please check that there is no dust or water on the battery plug before reconnecting it.
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 302	TEMPORARY	High current detected	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 303	TEMPORARY	High current is detected for a long time, motor performance should be checked.	Please contact your dealer if this error code repeats frequently.
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 304	TEMPORARY	Charging current too high	Please use only the O2feel charger. If this happens again, contact your dealer.
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 402	TEMPORARY	Battery voltage too low	Please charge the battery in a safe place, using the O2feel charger.
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 403	TEMPORARY	Battery voltage drops to a lower level during use.	Please charge the battery in a safe place, using the O2feel charger.
BATTERY	INTERNAL COMMUNICATION		E 501	TEMPORARY	communication between the battery and the bike is faulty	Try disconnecting and connecting the battery to the bike, if the problem occurs again, contact your dealer.
BATTERY	INTERNAL COMMUNICATION		E 502	TEMPORARY	communication between the battery and the bike is faulty	Try disconnecting and connecting the battery to the bike, if the problem occurs again, contact your dealer.
BATTERY	INTERNAL COMMUNICATION		E 503	TEMPORARY	communication between the battery and the bike is faulty	Try disconnecting and connecting the battery to the bike, if the problem occurs again, contact your dealer.
BATTERY	INTERNAL COMMUNICATION		E 504	TEMPORARY	communication between the battery and the bike is faulty	Try disconnecting and connecting the battery to the bike, if the problem occurs again, contact your dealer.
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 601	TEMPORARY	Voltage issue detected on connected USB-C device	Try another device
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 602	TEMPORARY	The charger voltage is too low to charge the battery	use the O2feel charger
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 603	TEMPORARY	The battery level is too low to charge a USB-C device	Please charge the battery using the O2feel charger.
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 610	TEMPORARY	communication problem between the charger and the battery	use the O2feel charger, Please contact your dealer if this error code repeats often.
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 621	TEMPORARY	Internal USB-C management flaw	contact your reseller store
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 622	TEMPORARY	Internal USB-C management flaw	contact your reseller store
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 623	TEMPORARY	Internal USB-C management flaw	contact your reseller store
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 630	TEMPORARY	Internal USB-C management flaw	contact your reseller store
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 640	TEMPORARY	Internal USB-C management flaw	contact your reseller store
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 650	TEMPORARY	Internal USB-C management flaw	contact your reseller store
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 661	TEMPORARY	Internal USB-C management flaw	contact your reseller store
BATTERY	USB-C COMPONENT		E 662	TEMPORARY	Internal USB-C management flaw	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE ENGINE		M 010	TEMPORARY	engine overheating	let the engine cool down
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 014	TEMPORARY	controller overheating	let the controller cool down
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 031	TEMPORARY	undervoltage protection	Please charge the battery using the O2feel charger.



Below is the list of **permanent** error codes: please get closer to your store reseller to perform a diagnosis of the failure.

COMPONENT	CATEGORY	ICON	ERROR CODE	ERROR TYPE	DESCRIPTION	ACTIONS TO BE TAKEN
BATTERY	TEMPERATURE		E 101	PERMANENT	The battery reaches an extremely high temperature. For safety reasons, the battery cannot be used.	contact your reseller store
BATTERY	TEMPERATURE		E 102	PERMANENT	The battery reaches an extremely low temperature. For safety reasons, the battery cannot be used.	contact your reseller store
BATTERY	TEMPERATURE		E 110	PERMANENT	The battery sensor is out of service. For safety reasons, the battery cannot be used.	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRONIC SYSTEM		E 201	PERMANENT	defective electronic component, battery in safety mode	contact your retailer: do not try to recharge the battery
BATTERY	ELECTRONIC SYSTEM		E 202	PERMANENT	defective electronic component, battery in safety mode	contact your retailer: do not try to recharge the battery
BATTERY	ELECTRONIC SYSTEM		E 210	PERMANENT	Electronic component failure, battery out of service for safety reasons	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRONIC SYSTEM		E 221	PERMANENT	Electronic component failure, battery out of service for safety reasons	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRONIC SYSTEM		E 223	PERMANENT	Voltage fault, electronic system needs to be repaired.	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRONIC SYSTEM		E 224	PERMANENT	Abnormal standby power consumption The electronic system needs to be repaired.	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRONIC SYSTEM		E 225	PERMANENT	Charging time too long, the charging process may be faulty.	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRONIC SYSTEM		E 240	PERMANENT	Electronic component fault, battery out of service for safety reasons.	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 305	PERMANENT	Internal fault (charge current offset), battery in safety mode	contact your reseller store
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 401	PERMANENT	Battery voltage too high. Safety risk	Place the battery in a safe place outdoors and contact your dealer immediately.
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 413	PERMANENT	Battery voltage too low	Please charge the battery in a safe place, using the O2feel charger.
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 414	PERMANENT	Battery voltage drops to a lower level during use.	Please charge the battery in a safe place, using the O2feel charger.
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 421	PERMANENT	Minor cell imbalance defect	contact your retailer: do not try to recharge the battery
BATTERY	ELECTRIC VOLTAGE		E 422	PERMANENT	Major cell imbalance defect	contact your retailer: do not try to recharge the battery
BATTERY	INTERNAL COMMUNICATION		E 505	PERMANENT	non-functional communication software	contact your reseller store
BATTERY	INTERNAL COMMUNICATION		E 506	PERMANENT	damaged communications software	contact your reseller store
BATTERY	INTERNAL COMMUNICATION		E 507	PERMANENT	memory failure	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 006	PERMANENT	undervoltage to operate	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 007	PERMANENT	overvoltage to operate	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 008	PERMANENT	problem detected on the Hall effect sensor	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 009	PERMANENT	fault in one of the phases to the motor	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE ENGINE		M 011	PERMANENT	engine temperature sensor fault	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 012	PERMANENT	controller current sensor fault	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 015	PERMANENT	controller temperature sensor fault	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 021	PERMANENT	controller speed sensor fault	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 023	PERMANENT	lamp power supply fault	contact your reseller store
BIKE	BOTTOM BRACKET		M 025	PERMANENT	bottom bracket torque sensor fault	contact your reseller store
BIKE	BOTTOM BRACKET		M 026	PERMANENT	bottom bracket rotation sensor fault	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 027	PERMANENT	controller overcurrent	contact your reseller store
BIKE	SCREEN		M 030	PERMANENT	faulty screen communication	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 032	PERMANENT	overvoltage to operate	contact your reseller store
BIKE	BICYCLE CONTROLLER		M 037	PERMANENT	the WDT circuit is faulty	contact your reseller store
BIKE	SENSOR		M 038	PERMANENT	the WDT circuit is faulty	contact your reseller store
BIKE	Bluetooth		M 081	PERMANENT	faulty BLUETOOTH communication	contact your reseller store



Safety reminder: do not attempt to recharge a damaged battery showing an error code: store it in a Safe place until the diagnosis is established by your dealer.

An abnormally long charging time (more than 4 hours with the charger provided by O2Feel) can be a sign of battery failure: disconnect the charger, store it in a safe place until the diagnosis is made by your dealer.

LIJST VAN ICONS EN BATTERIJ ERRORS CODES VAN DE IPOWERBANK O2FEEL

U vindt in dit document:

- 1 / de details van de icons die op het scherm verschijnen tijdens het gebruik van uw IPOWERBANK-batterij.
- 2 / de details van foutcodes en hun betekenis.


In geval van storing van uw batterij en optreden van permanente foutcodes: neem contact op met uw dealer om een diagnose van de storing uit te voeren.



Veiligheidsherinnering: probeer geen beschadigde batterij op te laden met een foutcode: bewaar deze in een veilige plaats totdat de diagnose door uw dealer is gesteld.

Een abnormaal lange oplaadtijd (meer dan 4 uur met de oplader geleverd door O2Feel) kan een teken zijn van batterijstoring: schakel de oplader uit, bewaar deze op een veilige plaats totdat de diagnose door uw dealer is gesteld.

1 / LIJST VAN IPOWERBANK BATTERIJ-ICONS

ICON	BESCHRIJVING
24%	Na het indrukken van de knop: informatie van de huidige laadniveau van de accu. Accu buiten de fiets of fiets uitgeschakeld.
 24%	Informatie van de huidige batterijlading. fiets in werking
 24%	Informatie van de huidige laadniveau van de batterij + opladen van een randapparatuur. fiets in werking
 24%	Informatie van de huidige laadniveau van de batterij + opladen van een Apparaat. Accu buiten de fiets of fiets uitgeschakeld.
 24%	Opladen bezig batterij: huidige batterijlaadniveau
 E402	Fout tijdelijk : zie de lijst met foutcodes voor meer details
 E402	Fout permanent : zie de lijst met foutcodes voor meer details

2 / LIJST VAN IPOWEROBANK BATTERY ERROR CODES



Hieronder vindt u de lijst met **tijdelijke foutcodes**: sommige foutcodes zijn beveiligingen van overgangseffecten die verdwijnen zodra de gebruiksvoorwaarden weer normaal zijn.

COMPONENT	CATEGORIE	ICON	FOUTCOD E	FOUTTYPE	BESCHRIJVING	TE ONDERNEMEN MAATREGELEN
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E112	TUDELIIK	Beschadigde sensor; deze moet vervangen worden	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E121	TUDELIIK	Ongebruikelijke hoge temperatuur gedetecteerd tijdens gebruik	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E122	TUDELIIK	Tijdens gebruik is een extreem lage temperatuur gedetecteerd.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E123	TUDELIIK	De batterij wordt te heet tijdens het opladen.	Laat het afkoelen (lager dan 55°C) en probeer het opnieuw op te laden.
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E124	TUDELIIK	De accu is te koud om op te laden.	Laat het opwarmen (boven 20°C) en probeer het opnieuw op te laden.
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E125	TUDELIIK	Oververhitting van het elektronische bord.	laait de batterij afkoelen
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E126	TUDELIIK	Oververhitting van het elektronische bord.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E128	TUDELIIK	Oververhitting van het elektronische bord.	laait de batterij afkoelen
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E129	TUDELIIK	Oververhitting van het elektronische bord.	laait de batterij afkoelen
BATTERIJ	ELEKTRONISCH SYSTEEM		E205	TUDELIIK	Er is een fout opgetreden bij het ontladen van de accu. Het probleem kan bij de fiets liggen.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E301	TUDELIIK	kortsluiting gedetecteerd	Controleer of er geen stof of water op de batterijstekker zit voordat u deze opnieuw aansluit.
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E302	TUDELIIK	Hoge stroom gedetecteerd	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E303	TUDELIIK	Als er gedurende een lange tijd een hoge stroomsterkte wordt gedetecteerd, moeten de motorprestaties worden gecontroleerd.	Neem contact op met uw dealer als deze foutcode zich regelmatig voordoet.
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E304	TUDELIIK	Laadstroom te hoog	Gebruik alleen de O2feel-oplader. Neem contact op met uw dealer als dit opnieuw gebeurt.
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E402	TUDELIIK	Batterijspanning te laag	Laad de batterij op een veilige plek op met behulp van de O2feel-lader.
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E403	TUDELIIK	Tijdens gebruik daalt de batterijspanning.	Laad de batterij op een veilige plek op met behulp van de O2feel-lader.
BATTERIJ	INTERNE COMMUNICATIE		E 501	TUDELIIK	communicatie tussen de accu en de fiets is gebrekkig	Probeer de accu los te koppelen van de fiets en hem vervolgens weer aan te sluiten. Als het probleem zich opnieuw voordoet, neem dan contact op met uw dealer.
BATTERIJ	INTERNE COMMUNICATIE		E 502	TUDELIIK	communicatie tussen de accu en de fiets is gebrekkig	
BATTERIJ	INTERNE COMMUNICATIE		E 503	TUDELIIK	communicatie tussen de accu en de fiets is gebrekkig	
BATTERIJ	INTERNE COMMUNICATIE		E 504	TUDELIIK	communicatie tussen de accu en de fiets is gebrekkig	
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 601	TUDELIIK	Spanningsprobleem gedetecteerd op aangesloten USB-C-apparaat	Probeer een ander apparaat
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 602	TUDELIIK	De laadspanning is te laag om de accu op te laden	gebruik de O2feel-oplader
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 603	TUDELIIK	Het batterijniveau is te laag om een USB-C-apparaat op te laden	Laad de batterij op met de O2feel-lader.
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 610	TUDELIIK	communicatieprobleem tussen de lader en de batterij	Gebruik de O2feel-oplader. Neem contact op met uw dealer als deze foutcode zich vaak voordoet.
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 621	TUDELIIK	Interne fout in USB-C-beheer	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 622	TUDELIIK	Interne fout in USB-C-beheer	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 623	TUDELIIK	Interne fout in USB-C-beheer	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 630	TUDELIIK	Interne fout in USB-C-beheer	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 640	TUDELIIK	Interne fout in USB-C-beheer	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 650	TUDELIIK	Interne fout in USB-C-beheer	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 661	TUDELIIK	Interne fout in USB-C-beheer	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	USB-C-COMPONENT		E 662	TUDELIIK	Interne fout in USB-C-beheer	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSMOTOR		M 010	TUDELIIK	oververhitting van de motor	laait de motor afkoelen
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 014	TUDELIIK	controller oververhit	laait de controller afkoelen
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 031	TUDELIIK	onderspanningsbeveiliging	Laad de batterij op met de O2feel-lader.



Hieronder vindt u de lijst met **permanente foutcodes**: kom dichterbij uw winkelvekoper om een diagnose van de storing uit te voeren.

COMPONENT	CATEGORIE	ICON	FOUTCODE	FOUTTYPE	BESCHRIJVING	TE ONDERNEMEN MAATREGELEN
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E101	PERMANENT	De batterij bereikt een extreem hoge temperatuur. Om veiligheidsredenen kan de batterij niet worden gebruikt.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E102	PERMANENT	De batterij bereikt een extreem lage temperatuur. Om veiligheidsredenen kan de batterij niet worden gebruikt.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	TEMPERATUUR		E110	PERMANENT	De batterijsensor is buiten werking. Om veiligheidsredenen kan de batterij niet worden gebruikt.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRONISCH SYSTEEM		E201	PERMANENT	defect elektronisch onderdeel, batterij in veiligheidsmodus	neem contact op met uw verkoper: probeer de batterij niet op te laden
BATTERIJ	ELEKTRONISCH SYSTEEM		E 202	PERMANENT	defect elektronisch onderdeel, batterij in veiligheidsmodus	neem contact op met uw verkoper: probeer de batterij niet op te laden
BATTERIJ	ELEKTRONISCH SYSTEEM		E210	PERMANENT	Storing van elektronische componenten, batterij buiten gebruik om veiligheidsredenen	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRONISCH SYSTEEM		E221	PERMANENT	Storing van elektronische componenten, batterij buiten gebruik om veiligheidsredenen	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRONISCH SYSTEEM		E223	PERMANENT	Spanningsstoring. Het elektronische systeem moet gerepareerd worden.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRONISCH SYSTEEM		E224	PERMANENT	Abnormaal stroomverbruik in stand-bymodus. Het elektronische systeem moet worden gerepareerd.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRONISCH SYSTEEM		E225	PERMANENT	De oplaadtijd is te lang, het laadproces kan verstoord zijn.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRONISCH SYSTEEM		E240	PERMANENT	Defect aan elektronisch onderdeel, accu uit veiligheidsoverwegingen buiten gebruik.	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E305	PERMANENT	Interne fout (laadstroomoffset), accu in veiligheidsmodus	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E401	PERMANENT	Batterijspanning te hoog. Veiligheidsrisico.	Leg de batterij op een veilige plaats buitenshuis en neem onmiddellijk contact op met uw dealer.
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E413	PERMANENT	Batterijspanning te laag	Laad de batterij op een veilige plek op met behulp van de O2feel-lader.
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E414	PERMANENT	Tijdens gebruik daalt de batterijspanning.	Laad de batterij op een veilige plek op met behulp van de O2feel-lader.
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E421	PERMANENT	Klein defect in de celonevenwichtigheid	neem contact op met uw verkoper: probeer de batterij niet op te laden
BATTERIJ	ELEKTRISCHE SPANNING		E422	PERMANENT	Groot defect in celonevenwicht	neem contact op met uw verkoper: probeer de batterij niet op te laden
BATTERIJ	INTERNE COMMUNICATIE		E 505	PERMANENT	niet-functionele communicatiesoftware	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	INTERNE COMMUNICATIE		E 506	PERMANENT	beschadigde communicatiesoftware	Neem contact op met uw resellerwinkel
BATTERIJ	INTERNE COMMUNICATIE		E 507	PERMANENT	geheugenstoring	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 006	PERMANENT	onderspanning om te werken	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 007	PERMANENT	overspanning om te werken	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 008	PERMANENT	probleem gedetecteerd op de Hall-effectsensor	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 009	PERMANENT	storing in een van de fasen naar de motor	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSMOTOR		M 011	PERMANENT	storing motortemperatuursensor	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 012	PERMANENT	storing in controllerstroomsensor	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 015	PERMANENT	storing temperatuursensor controller	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 021	PERMANENT	defect aan de snelheidssensor van de controller	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 023	PERMANENT	defect aan de lampvoeding	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	TRAPAS		M 025	PERMANENT	defect aan de trapas-koppelsensor	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	TRAPAS		M 026	PERMANENT	storing in de rotatiesensor van de trapas	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 027	PERMANENT	overstroom van de regelaar	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	SCHERM		M 030	PERMANENT	defecte schermcommunicatie	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 032	PERMANENT	overspanning om te werken	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	FIETSCONTROLLER		M 037	PERMANENT	het WDT-circuit is defect	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	SENSOR		M 038	PERMANENT	het WDT-circuit is defect	Neem contact op met uw resellerwinkel
FIETS	Bluetooth		M 081	PERMANENT	defecte BLUETOOTH-communicatie	Neem contact op met uw resellerwinkel



Veiligheidsherinnering: probeer geen beschadigde batterij op te laden met een foutcode: bewaar deze in een veilige plaats totdat de diagnose door uw dealer is gesteld.

Een abnormaal lange oplaadtijd (meer dan 4 uur met de oplader geleverd door O2Feel) kan een teken zijn van batterijstoring: schakel de oplader uit, bewaar deze op een veilige plaats totdat de diagnose door uw dealer is gesteld.

LISTE DER SYMBOLE UND CODES BATTERIEFEHLER

IPOWERBANK O2FEEL

In diesem Dokument finden Sie:

- 1/ die Details der Symbole, die auf dem Bildschirm während der Verwendung Ihrer IPOWERBANK-Batterie angezeigt werden.
- 2/ die Details der Fehlercodes und ihre Bedeutung.

Bei einer Fehlfunktion Ihrer Batterie und dem Auftreten von permanenten Fehlercodes: Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, um eine Diagnose des Fehlers durchzuführen.

Sicherheitshinweis: Versuchen Sie nicht, eine beschädigte Batterie mit einem Fehlercode aufzuladen: Speichern Sie sie in einer

Sicherer Ort, bis die Diagnose von Ihrem Händler festgestellt wird.

Eine ungewöhnlich lange Ladezeit (mehr als 4 Stunden mit dem von O2Feel bereitgestellten Ladegerät) kann ein Zeichen für einen Batterieausfall sein: Trennen Sie das Ladegerät, lagern Sie es an einem sicheren Ort, bis die Diagnose von Ihrem Händler gestellt wird.

1/LISTE DER IPOWERBANK-AKKU-SYMBOLN

SYMBOL	BESCHREIBUNG
24%	Nach dem Drücken der Taste: Informationen aus dem aktueller Ladestand der Batterie. Batterie außerhalb des Fahrrads oder Fahrrad ausgeschaltet.
 24%	Informationen aus der aktueller Akkuladestand. Fahrrad in Betrieb
 24%	Informationen aus der aktueller Ladestand der Batterie + Aufladen eines Peripheriegerät. Fahrrad in Betrieb
 24%	Informationen aus der aktueller Ladestand der Batterie + Aufladen eines Gerät. Batterie außerhalb des Fahrrads oder Fahrrad ausgeschaltet.
 24%	Wird geladen Batterie: aktueller Ladezustand der Batterie
 E 402	Fehler vorübergehend : Weitere Einzelheiten finden Sie in der Fehlercodeliste.
 E 402	Fehler dauerhaft : Weitere Einzelheiten finden Sie in der Fehlercodeliste.

2/LISTE DER IPOWERBANK-AKKU-FEHLERCODES



Unten ist die Liste der **temporären Fehlercodes**: einige Fehlercodes sind Schutz von Übergangssicherheiten, die verschwinden, sobald die Nutzungsbedingungen wieder normal sind.

KOMPONENTE	KATEGORIE	SYMBOL	FEHLERCODE	FEHLERTYP	BESCHREIBUNG	ZU ERFASSENDE MASSNAHMEN
BATTERIE	TEMPERATUR		E 112	VORÜBERGEHEND	Beschädigter Sensor; er muss ersetzt werden	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	TEMPERATUR		E 121	VORÜBERGEHEND	Während der Verwendung wurde eine ungewöhnlich hohe Temperatur festgestellt	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	TEMPERATUR		E 122	VORÜBERGEHEND	Während der Verwendung wurde eine extrem niedrige Temperatur festgestellt.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	TEMPERATUR		E 123	VORÜBERGEHEND	Der Akku wird beim Laden zu heiß.	Lassen Sie es abkühlen (unter 55 °C) und versuchen Sie den Ladevorgang erneut.
BATTERIE	TEMPERATUR		E 124	VORÜBERGEHEND	Der Akku wird zum Laden zu kalt.	Lassen Sie es aufwärmen (über 20 °C) und versuchen Sie den Ladevorgang erneut.
BATTERIE	TEMPERATUR		E 125	VORÜBERGEHEND	Überhitzung der elektronischen Platine.	Lassen Sie den Akku abkühlen
BATTERIE	TEMPERATUR		E 126	VORÜBERGEHEND	Überhitzung der elektronischen Platine.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	TEMPERATUR		E 128	VORÜBERGEHEND	Überhitzung der elektronischen Platine.	Lassen Sie den Akku abkühlen
BATTERIE	TEMPERATUR		E 129	VORÜBERGEHEND	Überhitzung der elektronischen Platine.	Lassen Sie den Akku abkühlen
BATTERIE	ELEKTRONISCHES SYSTEM		E 205	VORÜBERGEHEND	Fehler beim Entladevorgang der Batterie, das Problem liegt möglicherweise am Fahrrad.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 301	VORÜBERGEHEND	Kurzschluss erkannt	Bitte prüfen Sie vor dem erneuten Anschließen, dass sich kein Staub oder Wasser auf dem Batteriestecker befindet.
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 302	VORÜBERGEHEND	Hoher Strom erkannt	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 303	VORÜBERGEHEND	Es wird über einen längeren Zeitraum ein hoher Strom erkannt, die Motorleistung sollte überprüft werden.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn dieser Fehlercode häufig auftritt.
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 304	VORÜBERGEHEND	Ladestrom zu hoch	Bitte verwenden Sie ausschließlich das O2feel Ladegerät. Sollte dies erneut passieren, wenden Sie sich an Ihren Händler.
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 402	VORÜBERGEHEND	Batteriespannung zu niedrig	Bitte laden Sie den Akku an einem sicheren Ort mit dem O2feel-Ladegerät auf.
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 403	VORÜBERGEHEND	Während des Gebrauchs sinkt die Batteriespannung auf ein niedrigeres Niveau.	Bitte laden Sie den Akku an einem sicheren Ort mit dem O2feel-Ladegerät auf.
BATTERIE	INTERNE KOMMUNIKATION		E 501	VORÜBERGEHEND	Die Kommunikation zwischen Akku und Fahrrad ist fehlerhaft	Versuchen Sie, die Batterie vom Fahrrad abzuklemmen und wieder anzuschließen. Wenn das Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler.
BATTERIE	INTERNE KOMMUNIKATION		E 502	VORÜBERGEHEND	Die Kommunikation zwischen Akku und Fahrrad ist fehlerhaft	
BATTERIE	INTERNE KOMMUNIKATION		E 503	VORÜBERGEHEND	Die Kommunikation zwischen Akku und Fahrrad ist fehlerhaft	
BATTERIE	INTERNE KOMMUNIKATION		E 504	VORÜBERGEHEND	Die Kommunikation zwischen Akku und Fahrrad ist fehlerhaft	
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 601	VORÜBERGEHEND	Spannungsproblem auf angeschlossenem USB-C-Gerät erkannt	Versuchen Sie es mit einem anderen Gerät
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 602	VORÜBERGEHEND	Die Ladespannung ist zu niedrig, um die Batterie aufzuladen	Verwenden Sie das O2feel-Ladegerät
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 603	VORÜBERGEHEND	Der Akkustand ist zu niedrig, um ein USB-C-Gerät aufzuladen	Bitte laden Sie den Akku mit dem O2feel-Ladegerät auf.
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 610	VORÜBERGEHEND	Kommunikationsproblem zwischen dem Ladegerät und der Batterie	Verwenden Sie das O2feel-Ladegerät. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn dieser Fehlercode häufig auftritt.
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 621	VORÜBERGEHEND	Interner USB-C-Verwaltungsfehler	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 622	VORÜBERGEHEND	Interner USB-C-Verwaltungsfehler	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 623	VORÜBERGEHEND	Interner USB-C-Verwaltungsfehler	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 630	VORÜBERGEHEND	Interner USB-C-Verwaltungsfehler	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 640	VORÜBERGEHEND	Interner USB-C-Verwaltungsfehler	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 650	VORÜBERGEHEND	Interner USB-C-Verwaltungsfehler	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 661	VORÜBERGEHEND	Interner USB-C-Verwaltungsfehler	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	USB-C-KOMPONENTE		E 662	VORÜBERGEHEND	Interner USB-C-Verwaltungsfehler	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRADMOTOR		M 010	VORÜBERGEHEND	Überhitzung des Motors	den Motor abkühlen lassen
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 014	VORÜBERGEHEND	Überhitzung des Controllers	Lassen Sie den Controller abkühlen
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 031	VORÜBERGEHEND	Unterspannungsschutz	Bitte laden Sie den Akku mit dem O2feel-Ladegerät auf.



Nachfolgend finden Sie eine Liste der **permanenten Fehlercodes**: Bitte gehen Sie zu Ihrem Händler, um eine Diagnose des Fehlers durchzuführen.

KOMPONENTE	KATEGORIE	SYMBOL	FEHLERCODE	FEHLERTYP	BESCHREIBUNG	ZU ERFASSENDE MASSNAHMEN
BATTERIE	TEMPERATUR		E 101	DAUERHAFT	Der Akku erreicht eine extrem hohe Temperatur. Aus Sicherheitsgründen kann der Akku nicht verwendet werden.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	TEMPERATUR		E 102	DAUERHAFT	Der Akku erreicht eine extrem niedrige Temperatur. Aus Sicherheitsgründen kann der Akku nicht verwendet werden.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	TEMPERATUR		E 110	DAUERHAFT	Der Batteriesensor ist außer Betrieb. Aus Sicherheitsgründen kann die Batterie nicht verwendet werden.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRONISCHES SYSTEM		E 201	DAUERHAFT	defekte elektronische Komponente, Batterie im Sicherheitsmodus	Wenden Sie sich an Ihren Händler: Versuchen Sie nicht, den Akku wieder aufzuladen
BATTERIE	ELEKTRONISCHES SYSTEM		E 202	DAUERHAFT	defekte elektronische Komponente, Batterie im Sicherheitsmodus	Wenden Sie sich an Ihren Händler: Versuchen Sie nicht, den Akku wieder aufzuladen
BATTERIE	ELEKTRONISCHES SYSTEM		E 210	DAUERHAFT	Ausfall elektronischer Komponenten, Batterie aus Sicherheitsgründen außer Betrieb	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRONISCHES SYSTEM		E 221	DAUERHAFT	Ausfall elektronischer Komponenten, Batterie aus Sicherheitsgründen außer Betrieb	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRONISCHES SYSTEM		E 223	DAUERHAFT	Spannungsfehler, Elektronik muss repariert werden.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRONISCHES SYSTEM		E 224	DAUERHAFT	Anormaler Stromverbrauch im Standby-Modus. Das elektronische System muss repariert werden.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRONISCHES SYSTEM		E 225	DAUERHAFT	Ladezeit zu lang, möglicherweise ist der Ladevorgang fehlerhaft.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRONISCHES SYSTEM		E 240	DAUERHAFT	Fehler an elektronischen Bauteilen, Batterie aus Sicherheitsgründen außer Betrieb.	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 305	DAUERHAFT	Interner Fehler (Ladestrom-Offset), Batterie im Sicherheitsmodus	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 401	DAUERHAFT	Batteriespannung zu hoch. Sicherheitsrisiko	Legen Sie die Batterie an einen sicheren Ort im Freien und wenden Sie sich umgehend an Ihren Händler.
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 413	DAUERHAFT	Batteriespannung zu niedrig	Bitte laden Sie den Akku an einem sicheren Ort mit dem O2feel-Ladegerät auf.
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 414	DAUERHAFT	Während des Gebrauchs sinkt die Batteriespannung auf ein niedrigeres Niveau.	Bitte laden Sie den Akku an einem sicheren Ort mit dem O2feel-Ladegerät auf.
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 421	DAUERHAFT	Geringfügiger Defekt im Zellungleichgewicht	Wenden Sie sich an Ihren Händler: Versuchen Sie nicht, den Akku wieder aufzuladen
BATTERIE	ELEKTRISCHE SPANNUNG		E 422	DAUERHAFT	Schwerwiegender Defekt im Zellungleichgewicht	Wenden Sie sich an Ihren Händler: Versuchen Sie nicht, den Akku wieder aufzuladen
BATTERIE	INTERNE KOMMUNIKATION		E 505	DAUERHAFT	nicht funktionsfähige Kommunikationssoftware	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	INTERNE KOMMUNIKATION		E 506	DAUERHAFT	beschädigte Kommunikationssoftware	Kontaktieren Sie Ihren Händler
BATTERIE	INTERNE KOMMUNIKATION		E 507	DAUERHAFT	Speicherfehler	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 006	DAUERHAFT	Unterspannung zum Betrieb	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 007	DAUERHAFT	Überspannung zum Betrieb	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 008	DAUERHAFT	Problem am Hall-Effekt-Sensor erkannt	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 009	DAUERHAFT	Fehler in einer der Phasen zum Motor	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRADMOTOR		M 011	DAUERHAFT	Fehler im Motortemperatursensor	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 012	DAUERHAFT	Fehler im Stromsensor des Controllers	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 015	DAUERHAFT	Fehler im Temperatursensor des Reglers	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 021	DAUERHAFT	Fehler im Drehzahlsensor des Controllers	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 023	DAUERHAFT	Fehler in der Lampenstromversorgung	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	TRETLAGER		M 025	DAUERHAFT	Fehler im Tretlager-Drehmomentsensor	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	TRETLAGER		M 026	DAUERHAFT	Fehler im Tretlager-Rotationssensor	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 027	DAUERHAFT	Reglerüberstrom	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	BILDSCHIRM		M 030	DAUERHAFT	fehlerhafte Bildschirmkommunikation	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 032	DAUERHAFT	Überspannung zum Betrieb	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	FAHRRAD-CONTROLLER		M 037	DAUERHAFT	die WDT-Schaltung ist defekt	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	SENSOR		M 038	DAUERHAFT	die WDT-Schaltung ist defekt	Kontaktieren Sie Ihren Händler
FAHRRAD	Bluetooth		M 081	DAUERHAFT	fehlerhafte BLUETOOTH-Kommunikation	Kontaktieren Sie Ihren Händler

Sicherheitshinweis: Versuchen Sie nicht, eine beschädigte Batterie mit einem Fehlercode aufzuladen: Speichern Sie sie in einer

Sicherer Ort, bis die Diagnose von Ihrem Händler festgestellt wird.

Eine ungewöhnlich lange Ladezeit (mehr als 4 Stunden mit dem von O2Feel bereitgestellten Ladegerät) kann ein Zeichen für einen Batterieausfall sein: Trennen Sie das Ladegerät, lagern Sie es an einem sicheren Ort, bis die Diagnose von Ihrem Händler gestellt wird.

LISTA DE ICONOS DE BATERÍA Y CÓDIGOS DE ERRORES IPOWERBANK O2FEEL

Encontrará en este documento:

- 1/ los detalles de los iconos que aparecen en la pantalla durante el uso de su batería IPOWERBANK.
- 2/ el detalle de los códigos de error y su significado.

En caso de mal funcionamiento de su batería y aparición de códigos de error permanentes: póngase en contacto con su distribuidor para realizar un diagnóstico del fallo.

Recordatorio de seguridad: no intente recargar una batería dañada mostrando un código de error: guárdelo en un Lugar seguro hasta que su distribuidor establezca el diagnóstico.



Un tiempo de carga anormalmente largo (más de 4 horas con el cargador proporcionado por O2Feel) puede ser una señal de falla de la batería: desconecte el cargador, guárdelo en un lugar seguro hasta que su distribuidor realice el diagnóstico.

1/LISTE DER IPOWERBANK-AKKU-SYMBOLEN

ICONO	DESCRIPCIÓN
24%	Después de pulsar el botón: información de la nivel de carga actual de la batería. Batería fuera de la bicicleta o bicicleta apagada.
 24%	Información de la nivel actual de carga de la batería. bicicleta en funcionamiento
 24%	Información de la nivel de carga actual de la batería + recarga de un periférico. bicicleta en funcionamiento
 24%	Información de la nivel de carga actual de la batería + recarga de una Dispositivo. Batería fuera de la bicicleta o bicicleta apagada..
 24%	Recarga en curso batería: nivel de carga actual de la batería
 E 402	Error temporario : consulte la lista de códigos de error para obtener más detalles
 E 402	Error permanente : consulte la lista de códigos de error para obtener más detalles

2/LISTA DE LOS CÓDIGOS DE ERROR IPOWEROBANK BATTERY



A continuación, se muestra la lista de códigos de **error temporales**: algunos códigos de error son protecciones de valores de transición que desaparecerán una vez que las condiciones de uso hayan vuelto a la normalidad.

COMPONENTE	CATEGORÍA	ICONO	CÓDIGO DE ERROR	TIPO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	ACCIONES A TOMAR
BATERÍA	TEMPERATURA		E 112	TEMPORARIO	Sensor dañado; debe reemplazarse	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	TEMPERATURA		E 121	TEMPORARIO	Se detectó una temperatura alta inusual durante el uso	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	TEMPERATURA		E 122	TEMPORARIO	Se detectó temperatura extremadamente baja durante el uso.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	TEMPERATURA		E 123	TEMPORARIO	La batería se calienta demasiado durante la carga.	Déjelo enfriar (por debajo de 55 °C) e intente cargarlo nuevamente.
BATERÍA	TEMPERATURA		E 124	TEMPORARIO	La batería se enfría demasiado para cargarse.	Déjelo calentar (por encima de 20 °C) e intente cargarlo nuevamente.
BATERÍA	TEMPERATURA		E 125	TEMPORARIO	Sobrecalentamiento de la placa electrónica.	Deje que la batería se enfríe
BATERÍA	TEMPERATURA		E 126	TEMPORARIO	Sobrecalentamiento de la placa electrónica.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	TEMPERATURA		E 128	TEMPORARIO	Sobrecalentamiento de la placa electrónica.	Deje que la batería se enfríe
BATERÍA	TEMPERATURA		E 129	TEMPORARIO	Sobrecalentamiento de la placa electrónica.	Deje que la batería se enfríe
BATERÍA	SISTEMA ELECTRÓNICO		E 205	TEMPORARIO	Fallo en proceso de descarga de batería, el problema puede estar en la moto.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 301	TEMPORARIO	cortocircuito detectado	Compruebe que no haya polvo ni agua en el enchufe de la batería antes de volver a conectarlo.
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 302	TEMPORARIO	Se detectó alta corriente	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 303	TEMPORARIO	Se detecta una corriente alta durante un tiempo prolongado, se debe verificar el rendimiento del motor.	Comuníquese con su distribuidor si este código de error se repite con frecuencia.
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 304	TEMPORARIO	Corriente de carga demasiado alta	Utilice únicamente el cargador O2feel. Si esto vuelve a ocurrir, contacte con su distribuidor.
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 402	TEMPORARIO	El voltaje de la batería es demasiado bajo	Cargue la batería en un lugar seguro, utilizando el cargador O2feel.
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 403	TEMPORARIO	El voltaje de la batería cae a un nivel inferior durante el uso.	Cargue la batería en un lugar seguro, utilizando el cargador O2feel.
BATERÍA	COMUNICACIÓN INTERNA		E 501	TEMPORARIO	La comunicación entre la batería y la bicicleta es defectuosa.	Intente desconectar y conectar la batería a la bicicleta, si el problema vuelve a ocurrir contacte con su distribuidor.
BATERÍA	COMUNICACIÓN INTERNA		E 502	TEMPORARIO	La comunicación entre la batería y la bicicleta es defectuosa.	Intente desconectar y conectar la batería a la bicicleta, si el problema vuelve a ocurrir contacte con su distribuidor.
BATERÍA	COMUNICACIÓN INTERNA		E 503	TEMPORARIO	La comunicación entre la batería y la bicicleta es defectuosa.	Intente desconectar y conectar la batería a la bicicleta, si el problema vuelve a ocurrir contacte con su distribuidor.
BATERÍA	COMUNICACIÓN INTERNA		E 504	TEMPORARIO	La comunicación entre la batería y la bicicleta es defectuosa.	Intente desconectar y conectar la batería a la bicicleta, si el problema vuelve a ocurrir contacte con su distribuidor.
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 601	TEMPORARIO	Se detectó un problema de voltaje en el dispositivo USB-C conectado	Pruebe con otro dispositivo
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 602	TEMPORARIO	El voltaje del cargador es demasiado bajo para cargar la batería	Utilice el cargador O2feel
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 603	TEMPORARIO	El nivel de batería es demasiado bajo para cargar un dispositivo USB-C	Cargue la batería utilizando el cargador O2feel.
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 610	TEMPORARIO	Problema de comunicación entre el cargador y la batería.	Utilice el cargador O2feel. Comuníquese con su distribuidor si este código de error se repite con frecuencia.
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 621	TEMPORARIO	Fallo de gestión interna del USB-C	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 622	TEMPORARIO	Fallo de gestión interna del USB-C	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 623	TEMPORARIO	Fallo de gestión interna del USB-C	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 630	TEMPORARIO	Fallo de gestión interna del USB-C	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 640	TEMPORARIO	Fallo de gestión interna del USB-C	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 650	TEMPORARIO	Fallo de gestión interna del USB-C	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 661	TEMPORARIO	Fallo de gestión interna del USB-C	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	COMPONENTE USB-C		E 662	TEMPORARIO	Fallo de gestión interna del USB-C	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	MOTOR DE BICICLETA		M 010	TEMPORARIO	sobrecalentamiento del motor	dejar que el motor se enfríe
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 014	TEMPORARIO	sobrecalentamiento del controlador	Deje que el controlador se enfríe
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 031	TEMPORARIO	protección contra subtenión	Cargue la batería utilizando el cargador O2feel.



A continuación, se muestra la lista de códigos de **error permanentes**: por favor, acérquese a su tienda para realizar un diagnóstico del fallo.

COMPONENTE	CATEGORÍA	ICONO	CÓDIGO DE ERROR	TIPO DE ERROR	DESCRIPCIÓN	ACCIONES A TOMAR
BATERÍA	TEMPERATURA		E 101	PERMANENTE	La batería alcanza una temperatura extremadamente alta. Por razones de seguridad, no se puede utilizar.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	TEMPERATURA		E 102	PERMANENTE	La batería alcanza una temperatura extremadamente baja. Por razones de seguridad, no se puede utilizar.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	TEMPERATURA		E 110	PERMANENTE	El sensor de la batería está fuera de servicio. Por razones de seguridad, no se puede utilizar la batería.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	SISTEMA ELECTRÓNICO		E 201	PERMANENTE	Componente electrónico defectuoso, batería en modo de seguridad	Contacte con su distribuidor: no intente recargar la batería
BATERÍA	SISTEMA ELECTRÓNICO		E 202	PERMANENTE	Componente electrónico defectuoso, batería en modo de seguridad	Contacte con su distribuidor: no intente recargar la batería
BATERÍA	SISTEMA ELECTRÓNICO		E 210	PERMANENTE	Falla de componente electrónico, batería fuera de servicio por razones de seguridad	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	SISTEMA ELECTRÓNICO		E 221	PERMANENTE	Falla de componente electrónico, batería fuera de servicio por razones de seguridad	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	SISTEMA ELECTRÓNICO		E 223	PERMANENTE	Falla de voltaje, es necesario reparar el sistema electrónico.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	SISTEMA ELECTRÓNICO		E 224	PERMANENTE	Consumo de energía en espera anormal El sistema electrónico necesita ser reparado.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	SISTEMA ELECTRÓNICO		E 225	PERMANENTE	El tiempo de carga es demasiado largo, el proceso de carga puede ser defectuoso.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	SISTEMA ELECTRÓNICO		E 240	PERMANENTE	Falla de componente electrónico, batería fuera de servicio por motivos de seguridad.	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 305	PERMANENTE	Fallo interno (desplazamiento de la corriente de carga), batería en modo de seguridad	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 401	PERMANENTE	Voltaje de batería demasiado alto. Riesgo de seguridad.	Coloque la batería en un lugar seguro al aire libre y comuníquese con su distribuidor inmediatamente.
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 413	PERMANENTE	El voltaje de la batería es demasiado bajo	Cargue la batería en un lugar seguro, utilizando el cargador O2Feel.
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 414	PERMANENTE	El voltaje de la batería cae a un nivel inferior durante el uso.	Cargue la batería en un lugar seguro, utilizando el cargador O2Feel.
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 421	PERMANENTE	Defecto de desequilibrio celular menor	Contacte con su distribuidor: no intente recargar la batería
BATERÍA	VOLTAJE ELÉCTRICO		E 422	PERMANENTE	Defecto de desequilibrio celular importante	Contacte con su distribuidor: no intente recargar la batería
BATERÍA	COMUNICACIÓN INTERNA		E 505	PERMANENTE	software de comunicación no funcional	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	COMUNICACIÓN INTERNA		E 506	PERMANENTE	software de comunicaciones dañado	Contacte con su tienda revendedora
BATERÍA	COMUNICACIÓN INTERNA		E 507	PERMANENTE	fallo de memoria	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 006	PERMANENTE	subtensión para operar	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 007	PERMANENTE	sobretensión para operar	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 008	PERMANENTE	Problema detectado en el sensor de efecto Hall	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 009	PERMANENTE	Fallo en una de las fases del motor	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	MOTOR DE BICICLETA		M 011	PERMANENTE	Fallo del sensor de temperatura del motor	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 012	PERMANENTE	Fallo del sensor de corriente del controlador	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 015	PERMANENTE	Falla del sensor de temperatura del controlador	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 021	PERMANENTE	Falla del sensor de velocidad del controlador	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 023	PERMANENTE	Fallo de alimentación de la lámpara	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	PEDALIER		M 025	PERMANENTE	Fallo del sensor de par del pedalier	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	PEDALIER		M 026	PERMANENTE	Fallo del sensor de rotación del pedalier	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 027	PERMANENTE	sobrecorriente del controlador	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	PANTALLA		M 030	PERMANENTE	comunicación de pantalla defectuosa	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 032	PERMANENTE	sobretensión para operar	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	CONTROLADOR DE BICICLETAS		M 037	PERMANENTE	El circuito WDT está defectuoso	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	SENSOR		M 038	PERMANENTE	El circuito WDT está defectuoso	Contacte con su tienda revendedora
BICICLETA	Bluetooth		M 081	PERMANENTE	comunicación BLUETOOTH defectuosa	Contacte con su tienda revendedora

Recordatorio de seguridad: no intente recargar una batería dañada mostrando un código de error: guárdelo en un Lugar seguro hasta que su distribuidor establezca el diagnóstico.



Un tiempo de carga anormalmente largo (más de 4 horas con el cargador proporcionado por O2Feel) puede ser una señal de falla de la batería: desconecte el cargador, guárdelo en un lugar seguro hasta que su distribuidor realice el diagnóstico.